

火気と高温に注意

ハンディクリーナー#500

主成分：アセトン
 第四種第一石油類 405ml
 危険等級：火気厳禁
 内容量：340g/496ml
 製造元：Fomo Products, Inc.
 2775 Barber Road,
 Norton, Ohio 44203, USA

加圧されている製品のため、下記の注意を守ること。
 ①炎や火気近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③温度が40℃以上となるとどこに置かないこと。④火の中にいれないこと。⑤使い切って捨てること。
 炭酸ガス使用



輸入・発売元：フォモジャパン株式会社
 〒106-0047 東京都港区南麻布 4-11-22 南麻布T&Fビル8F
 Tel: 03-5789-7960; Fax: 03-5789-7901; Email: info@fomo.co.jp

- 爆発性・破裂性
- 有毒性
- 火気厳禁
- 自給式マスク
- 眼鏡ゴーグル
- 保護手袋
- 加温注意1
- 加温注意2
- 加温注意3
- 溶剤中毒注意
- 有機溶剤中毒



ハンディクリーナー #500 硬質ウレタンフォーム・ウレタン接着剤用洗浄剤

- 1液性硬質ウレタンフォーム・ウレタン接着剤用専用ガンの洗浄に
- 硬化前の1液性・2液性硬質ウレタンフォームの除去に

【使用上の注意】

- 使用時はマスク、防護メガネ、作業服、手袋等を着用して下さい。
- 火気および火花のあるところでは使用しないで下さい。
- 密閉箇所での使用は酸欠および爆発・火災の恐れがありますので止めて下さい。
- 使用場所の換気を良くして下さい。換気は作業終了後、約3時間は継続して下さい。
- 人に向かって吐出ししないで下さい。
- 躯体に触れると変色・溶解などの影響がある可能性があります。躯体の目立たない部分で影響について確認した上で使用して下さい。
- 1液性硬質ウレタンフォーム・ウレタン接着剤専用ガンから外す際に、液が飛び散ることがありますのでご注意ください。
- 使用する前に20回程、缶の中の液を混ぜるように振って下さい。
- 液を吹き付けて使用する場合は赤いノズルを装着して、また1液性硬質ウレタンフォーム・ウレタン接着剤専用ガンの内部の洗浄に使用する場合は赤いノズルを装着せずに使用下さい。
- 缶を水平状態で使用するとガスが抜けやすくなり、缶内に吐出できない残液が残る可能性があります。缶は正立状態、または倒立状態で使用下さい。
- 本商品は硬化前のウレタンフォームの除去に使用して下さい。硬化後のウレタンフォームには効果がありません。

【保管時の注意】

- 正立状態で、10～20℃の冷暗所で保管して下さい。
- 40℃以上となるとこには置かないで下さい。破裂することがあります。
- 熱源、火のある所へは絶対に置かないで下さい。破裂することがあります。
- 幼児、児童の手の届かない所に保管して下さい。

【容器の廃棄】

- 使い終わった容器は火に入れないで下さい。
- 使い終わった容器は、火気のない屋外で噴射音が消えるまでガスを抜いてから、一般ゴミと分別して、地方自治体の規定に従って廃棄して下さい。

【応急手当】

- 目に液の飛翔が入った場合、最低でも15分間、きれいな水で目を洗ってから医師の診断を受けて下さい。
- 手、指、皮膚に液が付着した場合、石鹸と水で直ちに丁寧に洗浄して下さい。皮膚への接触により軽い炎症や一時的に皮膚が黒ずむことがあります。刺激が続く場合はスキンクリームを塗って下さい。症状が残る場合は医師の診断を受けて下さい。
- 液を摂取した場合、1-2杯の水を飲んでから、医師の診断を受けて下さい。意識がない場合、無理やり何かを飲ませることはしないで下さい。
- 液・ガスを吸い込んだ場合は、新鮮な空気のある所に移動して下さい。症状によっては医師の診断を受けて下さい。呼吸困難な場合は資格を有した人により酸素吸入を行って下さい。

【使用例】 <1液性硬質ウレタンフォーム・ウレタン接着剤専用ガンの洗浄>

専用ガン先端の洗浄
 (ウレタン作業終了時に洗浄して下さい。)

専用ガンのアダプター(ガンとウレタン容器の取り付け部分)の洗浄
 (ウレタン容器交換時に洗浄して下さい。)

専用ガン内部の洗浄
 (ウレタン容器を5-10本使用したら、専用ガン内部を洗浄して下さい。先ず、上図のように専用ガンに本商品を取り付けて下さい。)

専用ガン内部の洗浄
 (適切な容器などに向かって専用ガン内部のウレタン剤が完全にフラッシュされるまでガンのトリガーを数回引いて下さい。洗浄後1-2分間そのままの状態に置きますと洗浄の効果が更になります。本商品を正立状態で取り出し、専用ガン内部に残った洗浄液を吐出すれば洗浄が終了します。)

<2液性硬質ウレタンフォーム・ボンベタイプ商品*の専用ノズルの洗浄>

専用ノズルの洗浄
 (容器状の入れ物(アセトンに劣化しないもの)を「ハンディクリーナー #500」で十分に満たし、取り外したノズルをこれに浸してフォームを除去する方法も有効です。)

上図のように缶を水平にして使用しないで下さい。ガスが抜けやすくなり、吐出できない残液が残る原因となります。

*：フォモジャパン㈱のハンディフォーム#2105、#2205、#2605、#2145HD、#2200SRの専用ノズルにご使用頂けます。他社のボンベタイプ商品の専用ノズルは洗浄剤に対し劣化する可能性がありますので使用しないで下さい。